

Umgang mit Innenladerpaletten

- Geeignete und befestigte Zuwegung herstellen.
- Innenladerpaletten dürfen nur auf ausreichend befestigtem und standfestem Untergrund abgestellt werden und müssen eben stehen. Sollten diese Voraussetzungen durch ungenügend vorbereiteten Untergrund nicht gegeben sein, kann die Palette nicht abgestellt werden.
- Sichern Sie jede einzelne Platte immer zunächst vollständig mit dem Entladekran, bevor Sie die einzelnen Transportsicherungen lösen, verbleibende Elemente gegen Kippen sichern!
- Lösen Sie immer nur die eine Transportsicherung der betreffenden und durch den Kran gesicherten Platte, lösen Sie niemals mehrere Befestigungen auf einmal odervorab!
- Beim Entladen ist stets auf die Absicherung der im Transportgestell verbleibenden Wände zu achten.

